

Funcionamiento de un CDP en instalaciones tipo SPLIT-PHASE



NOTA DE APLICACIÓN (M028E1001-01-15A)







PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se muestran a continuación.



PELIGRO

Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o materiales.



ATENCIÓN

Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento tenga presente que:



Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesiones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento defectuoso comporta además riesgo de incendio. Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.



Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correctamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual del producto, sin previo aviso.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del dispositivo o a las especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones.

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web.

www.circutor.com





CONTENIDO PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 3 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 3 CONTENIDO 4 HISTÓRICO DE REVISIONES 5 1.- INSTALACIONES TIPO SPLIT-PHASE 6 1.1.- EJEMPLO DE INSTALACIÓN 7 2.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO 9 3.- GARANTÍA 9



HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones.

Fecha	Revisión	Descripción
08/15	M028E1001-01-15A	Versión inicial

Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.



1.- INSTALACIONES TIPO SPLIT-PHASE

Las instalaciones eléctricas de tipo split-phase 2P3W tienen la característica de que desequilibran las tensiones V1^V2 180°, a diferencia de los 120° que puede tener una instalación trifásica.

Estas redes suelen tener tensiones VF-N de 120V y VF-F de 240V, tal y como muestra la **Figura 1**. En este caso, algunos fabricantes de inversores fotovoltaicos indican en sus manuales técnicos cómo debe conectarse la salida AC. En el ejemplo de la **Figura 1**, el fabricante del inversor indica que su producto debe conectarse entre L1 y L2.





Figura 1: Instalaciones tipo SPLIT-PHASE

Para asegurarse de que el **CDP** está haciendo una correcta regulación de la producción fotovoltaica, el usuario debe asegurarse de haberlo programado tal y como indica la **Tabla 2**.

Tabla 2: Configuración del CDP.



Nota: aunque se esté seleccionando una opción de red trifásica, el dispositivo **CDP** realiza la medida de potencia correctamente en redes Split-phase.



Para ver más detalles acerca de la configuración del CDP, se recomienda consultar el manual.



1.1.- EJEMPLO DE INSTALACIÓN

En la **Figura 2** se muestra el esquema de conexión de un CDP con un inversor bifásico.




Figura 2: Esquema de conexión de un CDP con un inversor bifásico.

Nota: Este ejemplo se ha realizado con transformadores de tipo MC1 (la medida también se podría realizar con transformadores tipo MC3. En este caso, revisar el conexionado).

Los datos de la instalación son los siguientes:

V1N: 110V, **V2N**: 110V, **V12**: 220V

I1: 5.9 A, **I2**: 4.8 A **Desfase V1^V2**: 180°

El CDP visualiza los siguientes valores:

Potencia L1: 650.0 W (Correcto) Potencia L2: 525.0 W (Correcto)

Potencia L3:0

Potencia trifásica: 1175.0 W (Correcto)



VTrifásica: 73V (Incorrecto)

El equipo muestra V1+V2+V3/3 y debería ser V1+V2/2 = 110V

ITrifásica: 3,6A (Incorrecto)

El equipo muestra 11+12+13/3 y debería ser 11+12/2= 5.35A.

Nota: A pesar de que estos parámetros se muestran en formato trifásico, son parámetros que el **CDP** no utiliza, ya que la regulación la hace en función de la potencia.



2.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de **CIRCUTOR**, **SA**.

Servicio de Asistencia Técnica

Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)

Tel: 902 449 459 (España) / +34 937 452 900 (fuera de España)

email: sat@circutor.es

3.- GARANTÍA

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos años a partir de la entrega de los equipos.

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto durante el período de garantía.

- No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.
- La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenamiento contraria al código eléctrico nacional o que supere los límites indicados en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.



- CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos:
 - Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
 - Por agua, si el producto no tiene la Clasificación IP apropiada
 - Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
 - Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
 - Si el comprador repara o modifica el material sin autorización del fabricante.

Vial Sant Jordi, s/n 08232 - Viladecavalls (Barcelona) Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 www.circutor.es central@circutor.es